Инструкция за употреба на сейф към метален шкаф CR-1240/CR-1281

**** На снимката по-долу е показана примерна парола (69-27-48)***

Стъпка 1: Завъртете три пълни оборота по часовниковата стрелка независимо от изходната позиция на червения маркер. След това наберете първото число от стикера отново завъртайки по часовниковата стрелка докато маркерът достигне първото число.





Стъпка 2: За да наберете второто число от стикера, завъртете обратно на часовниковата стрелка. След като червеният маркер е на второто число направете един цял оборот отново обратно на часовниковата стрелка докато маркерът отново стигне до второто число.





Стъпка 3: За да наберете третото число от стикера, завъртете по посока на часовниковата стрелка докато маркерът стигне до третото число.





Стъпка 4: Поставете ключа в ключалката и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да отключите вратата.

