


Инструкция за монтаж на метален стелаж CARMEN CR-1016





Максимално натоварване на рафт: 250 кг

Вносител: Биттел ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. Нестор Абаджиев 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg

Инструкция за монтаж на метален стелаж CARMEN CR-1016



Елемент	Бр	Елемент	Бр
A	5	F	4
B	8	G	8
C	10	E	5
D	10		




Максималното натоварване на рафт трябва да бъде равномерно разпределено на всеки рафт, за да се избегнат поражения по самия рафт и за да бъде избегната опасността от падане/преобръщане на предметите, разположени по рафтовете. Не се препоръчва използването на рафтовете в помещения с висок процент влажност, за да се избегне потенциалното им повреждане.

ВАЖНО: Моля, не надвишавайте максимално позволеното тегло на рафт. За да повишите стабилността, може да закрепите към стена.

1. Проверете дали всички компоненти са налични преди да започнете монтаж
2. За да избегнете надраскване или друг вид повреда по продукта, моля, изпълнете монтажа на равна и чиста повърхност.
3. Моля, използвайте гумен чук по време на монтажа.
4. Моля, винаги поставяйте рафтовете на хоризонтална и чиста повърхност.
5. Продуктът трябва да бъде правилно сглобен спрямо описаните стъпки в инструкцията. Само в този случай при възникнали повреди по продукта може да бъде предявена рекламация.
6. Моля, използвайте само болтове, които са подходящи за стената, на която ще закрепяте (въпросните болтове не са включени в комплекта).

Инструкция за монтаж на метален стелаж CARMEN CR-1016

1.



2.



3.



4.

